

**INSTRUKCJA STOSOWANIA DOZYMETRÓW PALCOWYCH W ZAKŁADACH OBJĘTYCH
POMIARAMI RÓWNOWAŻNIKA DAWKI NA RĘCE**

1. Dozymetry palcowe służą do pomiaru dawki równoważnej na rękę.
2. Dozymetry przydzielane są indywidualnie pracownikom objętym kontrolą.
3. Dozymetry zakłada się pod rękawiczkę chirurgiczną.
4. Dozymetry należy nosić jedynie podczas wykonywania zabiegów pod lampą rentgenowską.
5. Po zakończeniu pracy dozymetry palcowe należy przechowywać w standardowej szafce lekarskiej, poza pomieszczeniem z aparatem RTG, wraz z dozymetrem oznaczonym napisem TŁO.
6. Dozymetry można myć i sterylizować ogólnie stosowanymi środkami chemicznymi.
7. Nie wolno dozymetrów sterylizować temperaturowo.
8. Dozymetry należy odesłać do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w ciągu trzech dni po otrzymaniu następnym.

Kierownik Pracowni Oceny Narażenia Zawodowego

dr Sylwia Papierz